

# システム構成ガイド 200V UPS編

[2014.4]



記載されている価格は5%の税込み表示です。  
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。  
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

## 構成ガイド &lt;UPS&gt;

## 200V UPS (無停電電源装置)



## 200V接続

- ▶ ラック無停電電源装置 (3000VA) 3U  
[UPS3506A] 378,000円
- ▶ ラック無停電電源装置 (5000VA) 3U  
[UPS3507A] 892,500円
- ◆ UPS3507AはUPSネットワークカード標準添付

## 100V接続

- ▶ 無停電電源装置降圧トランス 2U  
[ACS4007A] 168,000円
- ◆ UPS3506A/UPS3507Aに接続し、200V→100Vに変換
- ◆ AC100V給電を行う場合は必須

本体へ接続  
(シリアルポート)

## シリアルポート経由の接続

## 次の管理ソフトウェアから選択

- ▶ ESM/PRO/UPSManager Ver2.6 (PowerChute Business Editionセット) [ACS4039A] 46,095円
  - ◆ Windows用
  - ◆ PowerChute Business Edition Basic v9.0.1/UPSケーブル標準添付(1.8m)
- ▶ PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 [ACS4038A] 23,730円
  - ◆ Windows/Linux用
  - ◆ UPSケーブル標準添付(1.8m)

- ▶ UPSネットワークカード[UPS3523A] 55,650円

本体へ接続  
(LANポート)

## LAN経由の接続

## 管理ソフトウェア

- ◆ Windows用
- ▶ ESM/PRO/AutomaticRunningController Ver4.1 [ACS4041A] 122,640円
- ▶ ESM/PRO/AC Enterprise Ver4.1 [ACS4042A] 30,345円
- ▶ ESM/PRO/AutomaticRunningController CD 1.1 [ACS4040A] 15,120円

## ◆ 補足事項

- ◆ 200VのUPSを使用する場合は、UPS制御ソフトウェアの購入が必須となります。
- ◆ 仮想環境でUPSを使用する場合は、UPSネットワークカードを利用したLAN経由のUPS接続が必須となります。
- ◆ LAN経由の接続をする場合は管理ソフトウェアを3点セットで購入してください。
- ◆ UPS制御のより詳細な情報は、「UPS(無停電電源装置)の接続」を参照してください。